

QUIMICOS

PARA JOYERIA

DPT05

01



ANTITARNISH PRO

PROFESSIONAL SILVER TARNISH PROTECTION

PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA EL DESLUSTRE

Protege tu plata sin esfuerzo con Antitarnish PRO: la solución rápida, segura y ecológica para un brillo duradero.

Mantén tus joyas, cubiertos y objetos de colección de plata impecables con Antitarnish PRO, el pasivador de plata profesional listo para usar. Gracias a su avanzada nanotecnología, forma una barrera invisible y duradera que protege contra el deslustre, la oxidación y el oscurecimiento, sin alterar el brillo ni el color natural de la plata.



RÁPIDO Y FÁCIL

Inmersión lista para usar en solo 30-60 segundos.



PROTECCIÓN INVISIBLE Y SEGURO

Barrera nanotecnológica que previene el deslustre sin afectar la apariencia.



ECOLÓGICO Y SEGURO

Fórmula libre de cianuro, segura y amigable para el taller.



BRILLO Y COLOR DURADEROS

Mantiene la belleza de la plata por más tiempo, incluso en ambientes de alta humedad.



VERSÁTIL Y REAPLICABLE

Ideal para piezas pulidas, chapadas, reparadas o recién limpiadas. Extiende el brillo y el color de la plata.



SEGURO PARA USO PROFESIONAL


No afecta la soldadura ni las propiedades eléctricas de la plata.



PROTECCIÓN PROFESIONAL PARA SUS PIEZAS DE PLATA



USO PROFESIONAL – FÁCIL Y EFECTIVO



Comienza con la pieza de plata perfectamente pulida y limpia.



Activa la superficie (recomendado: Lahzio Activator).



Inmersión de 30-60 segundos.



Enjuaga con agua desionizada.



Seca naturalmente con un paño suave o con pistola de calor a 50 °C.

IDEAL PARA

- ✓ Joyas de plata
- ✓ Cubiertos y vajilla
- ✓ Objetos de colección
- ✓ Piezas de exhibición
- ✓ Reparaciones y acabados finales



ESPECIFICACIONES

- ✓ Listo para usar
- ✓ Sistema: Inmersión (pasivador para plata)
- ✓ Tiempo de inmersión: 30-60 segundos
- ✓ Temperatura: Ambiente
- ✓ No requiere equipo especial

ENVÍO Y TRANSPORTE



Este producto NO es corrosivo y NO está regulado para transporte.



Clasificado como no peligroso para fines de envío.

PROTECCIÓN PROFESIONAL PARA TU PLATA – SIMPLE, SEGURA Y EFECTIVA.
BRILLO QUE PERDURA, CON LA CALIDAD QUE CONFÍAS.

DPSG01BR8 OF



LAHZIO™ 14K GOLD

SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA BAÑO DE ORO

Solución profesional de baño de oro de 14K, lista para usar, formulada para aplicaciones de joyería. Proporciona un acabado brillante, uniforme y de apariencia duradera, ideal para procesos profesionales de recubrimiento.



RÁPIDO Y FÁCIL
Aplicación sencilla en procesos de baño.



BRILLO UNIFORME
Acabado consistente y atractivo.



CAPA DURADERA
Recubrimiento estable para uso profesional.



LIBRE DE CIANURO
Fórmula más segura y moderna.



VERSÁTIL Y PRECISA
Ideal para joyería, piezas decorativas y trabajos de acabado profesional.



USO PROFESIONAL
Utilizar con el procedimiento adecuado y equipo de protección.



PROCEDIMIENTO RECOMENDADO



1
Limpie y prepare la pieza.



2
Active la superficie según el proceso.



3
Sumerja en el baño durante 30-45 segundos.



4
Enjuague con agua desionizada.



5
Seque cuidadosamente la pieza.



IDEAL PARA

- Joyería
- Piezas decorativas
- Trabajos de acabado
- Reparaciones y mantenimiento



ESPECIFICACIONES

- SKU: DPSG01BR8OF
- Contenido: 236 ml
- Concentración: 1.0 g/L
- Tipo: Solución de baño de oro 14K
- Fórmula: Libre de cianuro
- Aplicación: Electroplating / Bath plating



PARÁMETROS DE USO

- Temperatura: 50-65 °C
- Voltaje: 3-4 VDC
- Tiempo de inmersión: 30-45 s
- Ánodo recomendado: Platino platinizado
- Superficies: oro, platino y piezas niqueladas
- Para plata esterlina: aplicar base de níquel previamente



ACABADO PROFESIONAL PARA JOYERÍA —
BRILLO UNIFORME, APLICACIÓN CONFIABLE
Y FÓRMULA LIBRE DE CIANURO.

DPSG02BR8 OF



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

 **TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY**
SIN CIANURO | NO CORROSIVAS

ACABADOS DESLUMBRANTES EN CADA PIEZA

La línea de soluciones para baño de oro LAHZIO™ ofrece una alternativa moderna, segura y amigable con el medio ambiente. Contienen 1.0 g/L de oro puro 99.9% y proporcionan un acabado brillante, uniforme y resistente al deslustre, ideal para joyería decorativa de alta calidad.



14K GOLD

Brillo clásico y elegante



18K GOLD

Riqueza y distinción



PINK GOLD

Un toque de sofisticación



24K GOLD

Pureza y máximo brillo



**FÓRMULAS
ECO-FRIENDLY**
Sin cianuro, más seguras
para ti y el medio ambiente.



**ACABADO BRILLANTE
Y RESISTENTE**
Resultados uniformes
y duraderos, anti-deslustre.



VERSATILIDAD
Funciona sobre oro,
platino, níquel y otros metales.
En plata esterlina usar pre-baño de níquel.



**USO PROFESIONAL
Y CONFIABLE**
Ideal para joyeros profesionales
y entusiastas.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

	ÁNODO	Titanio platinizado
	TEMPERATURA	120°F (50°C)
	VOLTAJE	3 – 4 volts (Pink gold: 2 – 3 volts)
	TIEMPO DE BAÑO	30 – 45 segundos Nota: Evite sobre-baño, puede oscurecer el acabado.

SEGURIDAD

- ✓ Sin cianuro y no corrosivas.
- ✓ Uso profesional recomendado.
- ✓ Evite contacto con ojos y piel.
- ✓ Use en área bien ventilada.
- ✓ Use gafas, guantes y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ✓ Remueva residuos de pulido, aceites, grasa y huellas dactilares.
- ✓ Use limpieza ultrasónica y electro-limpieza para lograr la mejor adherencia y resultados.



PRESENTACIONES DISPONIBLES

		
946 ml (1 cuarto)	473 ml (1/2 galón)	236 ml (8 oz)



ENVÍO Y TRANSPORTE
No corrosivas, no reguladas
para transporte y clasificadas
como no peligrosas para fines
de envío.

TU TRABAJO, UN BRILLO SUPERIOR

Transforma tus creaciones de joyería
con la calidad excepcional de
LAHZIO™ Gold Plating Solutions.

**¡BRILLANTE, SEGURO
Y SUSTENTABLE!**

DPSG03BR8 OF



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

 **TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY**
SIN CIANURO | NO CORROSIVAS

ACABADOS DESLUMBRANTES EN CADA PIEZA

La línea de soluciones para baño de oro LAHZIO™ ofrece una alternativa moderna, segura y amigable con el medio ambiente. Contienen 1.0 g/L de oro puro 99.9% y proporcionan un acabado brillante, uniforme y resistente al deslustre, ideal para joyería decorativa de alta calidad.



14K GOLD

Brillo clásico y elegante



18K GOLD

Riqueza y distinción



PINK GOLD

Un toque de sofisticación



24K GOLD

Pureza y máximo brillo



FÓRMULAS ECO-FRIENDLY

Sin cianuro, más seguras
para ti y el medio ambiente.



ACABADO BRILLANTE Y RESISTENTE

Resultados uniformes
y duraderos, anti-deslustre.



VERSATILIDAD

Funciona sobre oro,
platino, níquel y otros metales.
En plata esterlina usar pre-baño de níquel.



USO PROFESIONAL Y CONFIABLE

Ideal para joyeros profesionales
y entusiastas.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

	ÁNODO	Titanio platinizado
	TEMPERATURA	120°F (50°C)
	VOLTAJE	3 – 4 volts (Pink gold: 2 – 3 volts)
	TIEMPO DE BAÑO	30 – 45 segundos Nota: Evite sobre-baño, puede oscurecer el acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ✓ Remueva residuos de pulido, aceites, grasa y huellas dactilares.
- ✓ Use limpieza ultrasónica y electro-limpieza para lograr la mejor adherencia y resultados.



PRESENTACIONES DISPONIBLES

		
946 ml (1 cuarto)	473 ml (1/2 galón)	236 ml (8 oz)

SEGURIDAD

- ✓ Sin cianuro y no corrosivas.
- ✓ Uso profesional recomendado.
- ✓ Evite contacto con ojos y piel.
- ✓ Use en área bien ventilada.
- ✓ Use gafas, guantes y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa.



ENVÍO Y TRANSPORTE

No corrosivas, no reguladas
para transporte y clasificadas
como no peligrosas para fines
de envío.

TU TRABAJO, UN BRILLO SUPERIOR

Transforma tus creaciones de joyería
con la calidad excepcional de
LAHZIO™ Gold Plating Solutions.

**¡BRILLANTE, SEGURO
Y SUSTENTABLE!**

DPSG02PRF 0



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO

SOLUCIONES PARA BAÑO DE ORO PARA USO CON EL LÁPIZ

ACABADOS DE 14K, 18K, PINK Y 24K GOLD
PRECISIÓN Y BRILLO EN CADA DETALLE

Logra resultados excepcionales con las soluciones para baño de oro LAHZIO™ para lápiz, diseñadas para joyería bicolor profesional. Esta solución ecológica y libre de cianuro garantiza color, brillo y acabado anti-deslustre consistentes. Su fórmula lista para usar es ideal para sistemas de baño con lápiz, ofreciendo aplicación fina y precisa sobre superficies de níquel, platino y oro.



**ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO**
Más segura para ti
y el medio ambiente



**APLICACIÓN
DE PRECISIÓN**
Ideal para sistemas
de baño con lápiz



**ACABADO
BRILLANTE
Y DURADERO**
Oro de alta calidad,
resistente al deslustre



IDEAL PARA DISEÑOS BICOLOR EN JOYERÍA



ANILLOS

PULSERAS

COLLARES

PLUMAS Y ACCESORIOS

DATOS DE OPERACIÓN



TEMPERATURA:
Temperatura ambiente



VOLTAJE PARA BAÑO CON LÁPIZ:
2 – 8 voltios

Para un mejor desempeño, asegúrese de limpiar meticulosamente las piezas con técnicas ultrasónicas y electro-limpieza antes de la aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



- ✓ Solo para uso profesional.
- ✓ Aunque no es corrosiva, contiene compuestos químicos. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ Use en un área bien ventilada.
- ✓ Utilice equipo de protección personal: guantes, gafas de seguridad y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para instrucciones adicionales.



ENVÍO Y TRANSPORTE



Esta solución no es corrosiva y no está regulada para transporte.

Clasificada como no peligrosa para fines de envío.



**NO PELIGROSO
PARA ENVÍO**



PRECISIÓN. BRILLO. CONFIANZA.
LAHZIO™ Gold Plating Solutions for Pen
La elección premium para aplicaciones de baño con lápiz.



DPSG04PRF 0



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO

SOLUCIONES PARA BAÑO DE ORO PARA USO CON EL LÁPIZ

ACABADOS DE 14K, 18K, PINK Y 24K GOLD
PRECISIÓN Y BRILLO EN CADA DETALLE

Logra resultados excepcionales con las soluciones para baño de oro LAHZIO™ para lápiz, diseñadas para joyería bicolor profesional. Esta solución ecológica y libre de cianuro garantiza color, brillo y acabado anti-deslustre consistentes. Su fórmula lista para usar es ideal para sistemas de baño con lápiz, ofreciendo aplicación fina y precisa sobre superficies de níquel, platino y oro.



**ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO**
Más segura para ti
y el medio ambiente



**APLICACIÓN
DE PRECISIÓN**
Ideal para sistemas
de baño con lápiz



**ACABADO
BRILLANTE
Y DURADERO**
Oro de alta calidad,
resistente al deslustre



IDEAL PARA DISEÑOS BICOLOR EN JOYERÍA



ANILLOS



PULSERAS



COLLARES



PLUMAS Y ACCESORIOS

¿POR QUÉ ELEGIR LAHZIO GOLD PLATING SOLUTIONS FOR PEN?

- ✓ Fórmula ecológica y sin cianuro, más segura para profesionales y el ambiente.
- ✓ Proporciona un acabado de oro brillante y duradero.
- ✓ Aplicación precisa y uniforme para resultados de alta calidad.
- ✓ Ideal para una amplia gama de aplicaciones decorativas en joyería.

DATOS DE OPERACIÓN



TEMPERATURA:
Temperatura ambiente



VOLTAJE PARA BAÑO CON LÁPIZ:
2 – 8 voltios

Para un mejor desempeño, asegúrese de limpiar meticulosamente las piezas con técnicas ultrasónicas y electro-limpieza antes de la aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



- ✓ Solo para uso profesional.
- ✓ Aunque no es corrosiva, contiene compuestos químicos. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ Use en un área bien ventilada.
- ✓ Utilice equipo de protección personal: guantes, gafas de seguridad y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para instrucciones adicionales.



**NO PELIGROSO
PARA ENVÍO**



PRECISIÓN. BRILLO. CONFIANZA.
LAHZIO™ Gold Plating Solutions for Pen
La elección premium para aplicaciones de baño con lápiz.



DPSG03PRF0



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO

SOLUCIONES PARA BAÑO DE ORO PARA USO CON EL LÁPIZ

ACABADOS DE 14K, 18K, PINK Y 24K GOLD
PRECISIÓN Y BRILLO EN CADA DETALLE

Logra resultados excepcionales con las soluciones para baño de oro LAHZIO™ para lápiz, diseñadas para joyería bicolor profesional. Esta solución ecológica y libre de cianuro garantiza color, brillo y acabado anti-deslustre consistentes. Su fórmula lista para usar es ideal para sistemas de baño con lápiz, ofreciendo aplicación fina y precisa sobre superficies de níquel, platino y oro.



**ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO**
Más segura para ti
y el medio ambiente



**APLICACIÓN
DE PRECISIÓN**
Ideal para sistemas
de baño con lápiz



**ACABADO
BRILLANTE
Y DURADERO**
Oro de alta calidad,
resistente al deslustre



IDEAL PARA DISEÑOS BICOLOR EN JOYERÍA



ANILLOS



PULSERAS



COLLARES



PLUMAS Y ACCESORIOS

DATOS DE OPERACIÓN



TEMPERATURA:
Temperatura ambiente



VOLTAJE PARA BAÑO CON LÁPIZ:
2 – 8 voltios

Para un mejor desempeño, asegúrese de limpiar meticulosamente las piezas con técnicas ultrasónicas y electro-limpieza antes de la aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



- ✓ Solo para uso profesional.
- ✓ Aunque no es corrosiva, contiene compuestos químicos. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ Use en un área bien ventilada.
- ✓ Utilice equipo de protección personal: guantes, gafas de seguridad y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para instrucciones adicionales.



**NO PELIGROSO
PARA ENVÍO**



Esta solución no es corrosiva y no está regulada para transporte. Clasificada como no peligrosa para fines de envío.

¿POR QUÉ ELEGIR LAHZIO GOLD PLATING SOLUTIONS FOR PEN?

- ✓ Fórmula ecológica y sin cianuro, más segura para profesionales y el ambiente.
- ✓ Proporciona un acabado de oro brillante y duradero.
- ✓ Aplicación precisa y uniforme para resultados de alta calidad.
- ✓ Ideal para una amplia gama de aplicaciones decorativas en joyería.



PRECISIÓN. BRILLO. CONFIANZA.
LAHZIO™ Gold Plating Solutions for Pen
La elección premium para aplicaciones de baño con lápiz.



DPSN01BRQT



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

NICKEL PLATING SOLUTION


NIQUELADO BRILLANTE, UNIFORME Y ANTIDESLUSTRE

Solución premium sin cianuro para niquelado electroquímico en joyería profesional. Ofrece un acabado brillante, uniforme y resistente al deslustre, ideal como base para el baño final de metales preciosos.

APLICABLE SOBRE:



PLATA



ACERO



ACERO
INOXIDABLE



LATÓN

Y MÁS...



La preparación adecuada es esencial:

Remueva residuos de pulido, aceites, grasa y huellas dactilares. Para mejores resultados, use limpieza ultrasónica y electro-limpieza antes del niquelado.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

ÁNODO

Níquel puro
o titanio
platinizado

TEMPERATURA

120°F
(50°C)

VOLTAJE

6
volts

TIEMPO DE BAÑO

1
minuto

¿POR QUÉ ELEGIR LAHZIO™ NICKEL PLATING SOLUTION?



FÓRMULA SIN CIANURO

Más segura para el usuario
y el medio ambiente.



**ACABADO BRILLANTE
Y DURADERO**

Resultados consistentes
y resistentes al deslustre.



FÁCIL DE USAR

Procesos simples y confiables
para uso profesional.



SEGURIDAD

Solo para uso profesional.
Evite contacto con ojos y piel.
Use equipo de protección personal
(gafas, guantes y delantal).
Consulte la Hoja de Datos
de Seguridad (SDS) para
información completa.



ENVÍO Y TRANSPORTE

Producto no corrosivo,
no regulado para transporte
y clasificado como no peligroso
para fines de envío.

**LA BASE PERFECTA
PARA UN ACABADO DE LUJO**

Eleva la calidad de tus joyas con
LAHZIO Nickel Plating Solution.



DPSS01BRQT



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO

SILVER PLATING SOLUTION

SOLUCIÓN PARA BAÑO DE PLATA SIN CIANURO

Fórmula lista para usar, ecológica y estable, diseñada para aplicaciones decorativas de galvanoplastia en joyería. Proporciona un acabado blanco-plata brillante con consistencia excepcional en color y brillo.



SIN CIANURO
Más segura para
ti y el planeta



**ACABADO
BRILLANTE**
Blanco-plata, uniforme
y deslumbrante



**APLICACIONES
VERSÁTILES**
Ideal para múltiples
superficies y diseños



PREPARACIÓN PARA RESULTADOS PERFECTOS

Sumerja superficies recién niqueladas en LAHZIO™ Activator Dip Solution durante 5-10 segundos antes de bañar.

Antes del baño de plata, elimine completamente residuos de pulido, aceite, grasa y huellas digitales. Para mejores resultados, utilice limpieza ultrasónica y electro-limpieza.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

ÁNODO



Plata pura o
titanio
platinizado

TEMPERATURA



Temperatura
ambiente

VOLTAJE



1 - 1.5
volts
Fuente DC

TIEMPO DE BAÑO




20 - 25
segundos
Nota: Evite sobre-bañar,
puede oscurecer el acabado.

CONEXIÓN



ÁNODO al terminal
positivo (rojo)



PIEZA al terminal
negativo (negro)

¿POR QUÉ ELEGIR LAHZIO™ SILVER PLATING SOLUTION?



FÓRMULA ECO-FRIENDLY Y LISTA PARA USAR

Plata sin cianuro para un
baño sostenible y seguro.



ACABADO BRILLANTE Y CONSISTENTE

Proporciona un brillo blanco-plata
excepcional y duradero.



APLICACIONES DECORATIVAS

Ideal para plata esterlina,
niquelados y diversas creaciones.



SEGURIDAD

- Sin cianuro y no corrosivo.
- Uso profesional recomendado.
- Trabaje en un área bien ventilada.
- Evite el contacto con ojos y piel.
- Use gafas de seguridad, guantes y delantal.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa.



ENVÍO Y TRANSPORTE

Producto no corrosivo,
no regulado para transporte y
clasificado como no peligroso
para fines de envío.



**NO PELIGROSO
PARA ENVÍO**

PRESENTACIONES DISPONIBLES



946 ml
(1 cuarto)



473 ml
(1/2 galón)



236 ml
(8 oz)

TRANSFORMA TUS JOYAS CON BRILLO Y SOSTENIBILIDAD
LAHZIO™ SILVER PLATING SOLUTION – ¡BRILLA CON CONFIANZA!



**BRILLO
QUE DURA**
RESULTADOS
PROFESIONALES

DPT03P1K



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

ACTIVATOR DIP

ACTIVADOR PARA SUPERFICIES

Prepara cualquier superficie metálica para obtener la **máxima adherencia** en los baños electroquímicos.



MEJORA LA ADHERENCIA

Optimiza la unión de los baños electroquímicos.



LIMPIA Y ACTIVA

Elimina contaminantes microscópicos y activa la superficie.



RESULTADOS SUPERIORES

Acabados más uniformes, duraderos y de alta calidad.



USO PROFESIONAL

Ideal para todos los procesos, especialmente superficies de níquel.



PREPARACIÓN



50 g

de Activator Dip

+



1 Litro

de agua destilada
o desionizada

=



Solución
lista para usar

Mezcle hasta disolver completamente.

CONDICIONES DE USO



Temperatura:
Ambiente
20–25 °C
(68–77 °F)



¿CUÁNDO USARLO?



pieza
contaminada



Activación con
LAHZIO® Activator Dip



Enjuague
con agua



Máxima adherencia
y acabado perfecto

- ✓ Incrementa la calidad del baño
- ✓ Reduce defectos y descamación
- ✓ Resultados consistentes en cada ciclo



PRECAUCIÓN

Contiene compuestos ácidos secos
y es corrosivo. Puede causar quemaduras.



Use gafas
de seguridad



Use guantes
de protección



Use delantal
de protección



Evite contacto
con ojos y piel



ENVÍO Y TRANSPORTE

No regulado para transporte.
No peligroso para envío.

DPT02RQT



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

ELECTROCLEANING SOLUTION

LA SOLUCIÓN DESENGRASANTE
LISTA PARA USAR

Prepara la superficie de tus piezas con la limpieza profunda que la joyería profesional necesita.



ELIMINA
GRASA Y
RESIDUOS



REMUEVE
COMPUESTOS
DE PULIDO Y
HUELLAS



DEVUELVE
EL BRILLO
ORIGINAL



LISTA
PARA USAR

CONDICIONES DE OPERACIÓN



ÁNODO
Acero
inoxidable



TEMPERATURA
175°F
(80°C)



VOLTAJE
6 voltios
DC



TIEMPO
1 minuto

¿CÓMO FUNCIONA?

Conecta el ánodo (acero inoxidable) al terminal positivo (rojo) y la pieza de joyería al terminal negativo (negro). La solución elimina rápidamente grasa, residuos de pulido y contaminantes, dejando la superficie limpia y lista para el siguiente baño electroquímico.

IDEAL PARA:

- ✓ Joyas de oro, plata y otros metales preciosos
- ✓ Piedras (según compatibilidad)
- ✓ Talleres profesionales y laboratorios de joyería
- ✓ Preparación previa a cualquier baño electroquímico



USO
PROFESIONAL



NO CORROSIVO
NO PELIGROSO



SIN RESTRICCIONES
PARA TRANSPORTE



IMPORTANTE
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Para más información, consulte la
Hoja de Datos de Seguridad (SDS).



ANTES



DESPUÉS



Limpieza profunda. Superficies perfectas.

**RESULTADOS PROFESIONALES
EN MINUTOS**

LAHZIO™ Tu aliado en cada proceso
de la joyería moderna.

DPT01C500



VSONICS™

JABÓN CONCENTRADO PARA USO PROFESIONAL

LIMPIEZA ULTRASONICA Y TÓMBOLAS



LIMPIEZA
PROFUNDA



DEVUELVE BRILLO
Y ESPLENDOR



SEGURO Y
EFECTIVO



USO PROFESIONAL
Y DOMÉSTICO

V-SONICS Jewelry Soap es una solución surfactante profesional diseñada para la limpieza ultrasónica. Elimina eficazmente compuestos de pulido, grasa y huellas dactilares de joyas y piedras, previniendo manchas y restaurando el brillo de sus piezas.



Nota: No se recomienda la limpieza ultrasónica en perlas o piedras preciosas blandas. Retire siempre estos artículos antes de limpiar.

MODO DE USO

1



PREPARACIÓN

Mezcle 100 ml de concentrado con 1 litro de agua del grifo.

2



TEMPERATURA ÓPTIMA

Caliente la solución a 175°F (80°C) para obtener los mejores resultados.

3



LIMPIEZA

Coloque las piezas en la lavadora ultrasónica o en la tómbola y siga el ciclo recomendado por el equipo.

VSONICS™
**JEWELRY SOAP
CONCENTRATE**

FOR ULTRASONICS

SKU DPT01C500

500 ml

www.dazzsolutions.com

DAZZ SOLUTIONS LLC
66 West Flagler Street Suite 900 - #6051 Miami, FL 33130
P: (786) 6999109 e: info@dazzsolutions.com

500
ml



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Manipular con cuidado. Evite el contacto con los ojos y la piel. Para pautas de seguridad detalladas, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).



ENVÍO Y TRANSPORTE

Este producto no es corrosivo, no está regulado para transporte y se clasifica como no peligroso para fines de envío.

¿POR QUÉ ELEGIR V-SONICS?



RESTAURA EL BRILLO

Devuelve el esplendor original a sus joyas.



SEGURO Y EFECTIVO

Fórmula avanzada, segura para uso profesional y doméstico.



FÁCIL DE PREPARAR Y USAR

Instrucciones simples para resultados excepcionales.

ANTES



DESPUÉS



¡Mantenga sus joyas siempre impecables con V-SONICS Jewelry Soap!

DPSG01PRF0



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO

SOLUCIONES PARA BAÑO DE ORO PARA USO CON EL LÁPIZ

ACABADOS DE 14K, 18K, PINK Y 24K GOLD
PRECISIÓN Y BRILLO EN CADA DETALLE

Logra resultados excepcionales con las soluciones para baño de oro LAHZIO™ para lápiz, diseñadas para joyería bicolor profesional. Esta solución ecológica y libre de cianuro garantiza color, brillo y acabado anti-deslustre consistentes. Su fórmula lista para usar es ideal para sistemas de baño con lápiz, ofreciendo aplicación fina y precisa sobre superficies de níquel, platino y oro.



**ECO-FRIENDLY
SIN CIANURO**
Más segura para ti
y el medio ambiente



**APLICACIÓN
DE PRECISIÓN**
Ideal para sistemas
de baño con lápiz



**ACABADO
BRILLANTE
Y DURADERO**
Oro de alta calidad,
resistente al deslustre



IDEAL PARA DISEÑOS BICOLOR EN JOYERÍA



ANILLOS

PULSERAS

COLLARES

PLUMAS Y ACCESORIOS

DATOS DE OPERACIÓN



TEMPERATURA:
Temperatura ambiente



VOLTAJE PARA BAÑO CON LÁPIZ:
2 – 8 voltios

Para un mejor desempeño, asegúrese de limpiar meticulosamente las piezas con técnicas ultrasónicas y electro-limpieza antes de la aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



- ✓ Solo para uso profesional.
- ✓ Aunque no es corrosiva, contiene compuestos químicos. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ Use en un área bien ventilada.
- ✓ Utilice equipo de protección personal: guantes, gafas de seguridad y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para instrucciones adicionales.



ENVÍO Y TRANSPORTE



Esta solución no es corrosiva y no está regulada para transporte. Clasificada como no peligrosa para fines de envío.



**NO PELIGROSO
PARA ENVÍO**



PRECISIÓN. BRILLO. CONFIANZA.
LAHZIO™ Gold Plating Solutions for Pen
La elección premium para aplicaciones de baño con lápiz.



DPSG04BR8 OF



LAHZIO™
TECNOLOGÍA QUE DA BRILLO

 **TECNOLOGÍA
ECO-FRIENDLY**
SIN CIANURO | NO CORROSIVAS

ACABADOS DESLUMBRANTES EN CADA PIEZA

La línea de soluciones para baño de oro LAHZIO™ ofrece una alternativa moderna, segura y amigable con el medio ambiente. Contienen 1.0 g/L de oro puro 99.9% y proporcionan un acabado brillante, uniforme y resistente al deslustre, ideal para joyería decorativa de alta calidad.



14K GOLD

Brillo clásico y elegante



18K GOLD

Riqueza y distinción



PINK GOLD

Un toque de sofisticación



24K GOLD

Pureza y máximo brillo



FÓRMULAS ECO-FRIENDLY

Sin cianuro, más seguras
para ti y el medio ambiente.



ACABADO BRILLANTE Y RESISTENTE

Resultados uniformes
y duraderos, anti-deslustre.



VERSATILIDAD

Funciona sobre oro,
platino, níquel y otros metales.
En plata esterlina usar pre-baño de níquel.



USO PROFESIONAL Y CONFIABLE

Ideal para joyeros profesionales
y entusiastas.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

ÁNODO	Titanio platinizado
TEMPERATURA	120°F (50°C)
VOLTAJE	3 – 4 volts (Pink gold: 2 – 3 volts)
TIEMPO DE BAÑO	30 – 45 segundos Nota: Evite sobre-baño, puede oscurecer el acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ✓ Remueva residuos de pulido, aceites, grasa y huellas dactilares.
- ✓ Use limpieza ultrasónica y electro-limpieza para lograr la mejor adherencia y resultados.



PRESENTACIONES DISPONIBLES

 946 ml (1 cuarto)	 473 ml (1/2 galón)	 236 ml (8 oz)
--	---	---

SEGURIDAD

- ✓ Sin cianuro y no corrosivas.
- ✓ Uso profesional recomendado.
- ✓ Evite contacto con ojos y piel.
- ✓ Use en área bien ventilada.
- ✓ Use gafas, guantes y delantal.
- ✓ Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para información completa.



ENVÍO Y TRANSPORTE

No corrosivas, no reguladas
para transporte y clasificadas
como no peligrosas para fines
de envío.

TU TRABAJO, UN BRILLO SUPERIOR

Transforma tus creaciones de joyería
con la calidad excepcional de
LAHZIO™ Gold Plating Solutions.

**¡BRILLANTE, SEGURO
Y SUSTENTABLE!**